PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR								L	Código: CA-1.8.1.4			
									Versión: 001			
ÁREA DE CON	TROL:		1. MOLIENDA HÚMEDA						FECHA: 10/04/2019			
OPERACIÓN DE CONTROL		1.8. Descarga de barbotin	n PU	NTO DE CONTROL	1.8.1. Condiciones de la MP PUNTO DE VERIFICACIÓN		1.8.1.4. Densidad de la barbotina					
TAREA DE CONTROL			Mantener la densidad de barbotina dentro de estándar establecido durante la molienda.									
RESPONSABLE O			Operador de Prepración Pasta									
ESTÁNDAR DE PROCESO	II a densidad se debe mantener entre 1730 a 1750 g/I											
RAZÓN PARA CONTROLAR												
MEDICIÓN					REGISTRO DE DATOS			GRÁFICA DE CONTROL				
Herramienta/Equipo:					Código:				Si:	Χ		
	Picnón	netro de 100 ml, Balanza			FR-ATYM-002			Ti	00:	No:		
Método: Instructivo IN-LAB-001									Cent	erline		
Frecuencia:					Responsable:			Responsable:				
Cada hora					Operador de Prepración Pasta			Operador de Prepración Pasta				
PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN (ACTIVIDADES PARA LOGRAR EL ESTÁNDAR)												
 Si la densidad del molino está por debajo de 1730 g/L, se verifica la viscosidad, se hace la corrección en la dosificación de agua y de defloculante si es necesario. Una vez se llena la balsa se toman condiciones y se dosifica con una balsa que tenga una densidad más alta. Verificar el porcentaje de sólidos del agua mediante la medición de la densidad y ajustar el caudal. Informar al supervisor 												
ACCIONES CORRECTIVAS (SI EL PROCESO SE ENCUENTRA FUERA DE CONTROL)												
•Si la densidad del molino está por debajo de 1730 g/L, se verifica la viscosidad, se hace la corrección en la dosificación de agua y de defloculante si es necesario. Una vez se llena la balsa se toman condiciones y se dosifica con una balsa que tenga una densidad más alta. •Si la densidad del molino está encima de 1750 g/L, se verifica la viscosidad, se hace la corrección en la dosificación de agua y de defloculante si es necesario.												
DESTINO DEL PRODUCTO NO CONFORME												
ie carga en la balsa para posteriormente dosificarlo con otra balsa para minimizar el efecto en atomización												
PROCEDIMIENTO DEL SUPERVISOR (ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL SUPERVISOR)												
Auditar cumplimiento del Control de la Densidad de barbotina una vez cada turno												
OCUMENTOS DE REFE	OCUMENTOS DE REFERENCIA: Instructivo IN-LAB-001; Formato FR-ATYM-002											
EL	.ABORÓ			REVISÓ				APROBÓ				